

Handleiding monsternamen PFAS

Gebruik deze handleiding om correct een PFAS-monster te nemen van grond, drinkwater of oppervlaktewater. Volg de stappen precies en verstuur het monster binnen 24 uur naar het lab, in dezelfde doos waarin de testkit is geleverd.

Video-instructie

Scan de QR-code voor een korte uitlegvideo over het nemen van een PFAS-monster.



Bodem*

Wat heb je nodig?

- PFAS-testkit van Hydrogenium
- Meegeleverde handschoen
- Meegeleverde lepel
- PFAS-vrije monsterbakjes

Monsternamen:

1. Doe de handschoenen aan.
2. Verzamel op minimaal tien plekken binnen hetzelfde gebied grond. Gebruik hiervoor altijd de meegeleverde lepel. Neem per plek ongeveer 100 milliliter.
3. Doe alle verzamelde grond in het meegeleverde zakje en meng de grond goed door elkaar.
4. Verdeel de gemengde grond vervolgens over de twee PFAS-vrije monsterbakjes.
5. Sluit beide bakjes direct en stevig af.
6. Vul de meegeleverde informatiekaart in.



*Gebaseerd op BRL 2001 & Handleiding PFAS bemonsteren - versie 1.0 (25-06-2020).

Belangrijke tips:

- Vermijd contact met de binnenkant van de PFAS-vrije verpakking.
- Gebruik alleen de meegeleverde materialen.
- Volg de stappen in deze handleiding nauwkeurig op.
- Draag altijd de meegeleverde handschoenen.
- Bewaar het monster tot verzending op een koele plaats, niet in de zon.
- Gebruik geen andere materialen of hulpmiddelen dan wat in de testkit zit, om besmetting te voorkomen.
- Retourneer het monster binnen 24 uur om te voorkomen dat de waarden veranderen.

Drinkwater

Wat heb je nodig?

- PFAS-testkit van Hydrogenium
- Meegeleverde handschoen
- PFAS-vrije monsterfles

Monsternamen:

1. Gebruik een koudwaterkraan die u regelmatig gebruikt.
2. Verwijder een eventuele perlator (beluchter) van de kraan.
3. Laat het water twee tot vijf minuten stromen.
4. Doe de meegeleverde handschoenen aan.
5. Vul de PFAS-vrije monsterfles tot aan de rand, zonder de binnenkant of de rand aan te raken.
6. Sluit de fles direct en stevig af.
7. Vul de meegeleverde informatiekaart in.

Oppervlaktewater**

Wat heb je nodig?

- PFAS-testkit van Hydrogenium
- Meegeleverde handschoen
- PFAS-vrije monsterfles

Monsternamen:

1. Doe de meegeleverde handschoenen aan.
2. Houd de PFAS-vrije monsterfles ondersteboven.
3. Dompel de fles tot ongeveer 10 centimeter diepte onder water.
4. Draai de fles onder water om en laat de fles volledig vollopen.
5. Haal de fles boven water en sluit direct en stevig af.
6. Vul de meegeleverde informatiekaart in.



**Gebaseerd op NEN 6600-2:2019+A1:2025 nl

Verzending:

1. Gebruik de doos waarin u de testkit heeft ontvangen voor de retourzending.
2. Controleer of alle monsterbakjes en flessen goed gesloten zijn.
3. Doe de monsters en de informatiekaart in de doos en sluit de doos.
4. Plak het retourlabel stevig over de opening van de doos zodat de doos hiermee wordt afgesloten.
5. Verstuur het monster binnen 24 uur na afname naar het laboratorium.

De testresultaten worden zichtbaar op de PFAS-kaart op www.PFAS.shop. Zo brengen we PFAS-waarden in Nederland in beeld en kunnen wij en onze partners gericht werken aan oplossingen voor een PFAS-vrije toekomst. Uw gegevens blijven volledig privé: we tonen geen adressen en geen herleidbare informatie. Resultaten worden alleen weergegeven op woonplaats- of gebiedsniveau. Toch niet zichtbaar op de kaart? Mail dan naar info@PFAS.shop

Contact:

Heeft u vragen of komt u er niet uit?
Wij helpen u graag.

E-mail: info@PFAS.shop
Website: www.PFAS.shop



Socials:

Volg ons op Instagram voor updates en nieuwe PFAS-informatie:
[@PFAS.shop](https://www.instagram.com/PFAS.shop) & [@Hydrogenium](https://www.instagram.com/Hydrogenium)

